


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente antes de proceder a su montaje.

- Adjuntar a la componente de techo (1) con el tornillo (2) y el tapón (3).
- Inserte el cable de acero (4), en particular, (5) y el tornillo con el componente (1).
- Una vez que la longitud de la cuerda cortó el exceso de material y el tornillo de componente (6) a lo particular (5) que bloquean la cuerda (repetir la operación en presencia de otra descentralización).
- Fijar la placa (7) la pared usando los correspondientes tornillos (8) y tacos (9).
- Conectar los cables eléctricos a la clema (10) prestando atención a conectar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el símbolo de tierra.
- Hacer pasar el cable eléctrico a través del orificio del florón (11) y fijarlo con el sujetacables en el interior del florón.
- Atornillar el tornillo (12) en su lugar.
- Colocar una bombilla (13) en el portalámpara (14).
- Colocar el vidrio (15) en el cuerpo de la lámpara (16) teniendo cuidado al pasar las bombillas a través de la abertura de éste. Una vez esté en su posición, girar la llave (17) en la dirección indicada, el vidrio quedará sujeto por las tres pestañas giratorias internas.
- Si es necesario, ajustar el balance de la lámpara mediante el componente (18).



vistosi

Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
vetrieravistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Attach to the ceiling component (1) with the screw (2) and the plug (3).
- Insert the steel rope (4) in particular (5) and screw it to the component (1).
- Once the length of the rope cut the excess material and component screw (6) to the particular (5) that block the rope (repeat the operation in the presence of other decentralization).
- Wall-fix the plate (7) through the suitable screws (8) and plugs (9).
- Carry out the electrical connection to the terminal box (10), making sure to insert the yellow/green cable to the clamp marked with the earth symbol.
- Pass the electrical cable through the canopy (11) hole and fix it with the cable clamp inside of the canopy.
- Lock the internal lever (12) in position screwing the nut.
- Screw the bulb (13) to the lamp holder (14).
- Draw up the glass (15) to the body of the lamp (16) making the bulbs pass through the glass hole then, holding it up, turn the lever (17) in the position shown in picture, this way the glass part will be hold by the internal expandable sheets.
- If necessary, adjust the balance of the lamp using the component (18).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Fissare a soffitto il componente (1) tramite la vite (2) e il tassello (3).
- Infilare la fune di acciaio (4) nel particolare (5) ed avvitarlo al componente (1).
- Una volta stabilita la lunghezza della fune tagliare il materiale in eccesso e avvitare il componente (6) al particolare (5) che autobloccherà la fune (ripetere l'operazione in presenza di altri decentramenti).
- Fissare a parete la staffa (7) tramite le apposite viti (8) e tasselli (9).
- Collegare i cavi di rete ai morsetti (10) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Infilare il cavo elettrico attraverso il foro del coperchio del rosone (11) e fissarlo con il bloccacavo all'interno del rosone.
- Avvitare il nottolino (12) per bloccarlo.
- Avvitare una lampadina (13) nel portalampada (14).
- Avvicinare il vetro (15) alla montatura (16) facendo attenzione nel far passare le lampadine attraverso il foro del vetro, quindi tenendolo in appoggio, ruotare la leva (17) nella posizione indicata; in questo modo il vetro verrà sostenuto da tre lamelle interne espandenti.
- Se necessario, regolare il bilanciamento della lampada utilizzando il componente (18).

EINBAUANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass es keine Netzspannung vor der Installation des Gerätes.

- Befestigen an der Decke Bauteil (1) mit der Schraube (2) und dem Stecker (3).
- Das Stahlseil (4) insbesondere (5) und schrauben Sie ihn an die Komponente (1).
- Sobald die Länge des Seils schneiden das überschüssige Material und Komponente Schraube (6) auf die jeweilige (5), die das Seil (den Vorgang in der Gegenwart von anderen Dezentralisierung).
- Befestigen Sie die Platte (7) mit Dübel (8) und Schrauben (9) an die Wand.
- Schliessen Sie die Stromkabel an den Anschlusskasten (10), beachten Sie dabei, dass das gelb/grüne Erdungskabel an die Lüsterklemme mit dem Erdzeichen angeschlossen wird.
- Das Elektrokabel durch das Loch im Deckel des Baldachins (11) schieben und mit dem Zugentlaster im Inneren des Baldachins befestigen.
- Die Klemmklinke (12) anziehen, um es zu klemmen.
- Ein Leuchtmittel (13) auf die Fassung (14) schrauben.
- Das Glas (15) an das Gestell (16) annähern, wobei zu zu beachten ist, dass die Leuchtmittel durch das Loch des Glases geführt werden. Nun das Glas anlehnen und den Hebel (17) in die angegebene Richtung drehen; damit wird das Glas von 3 inneren Spreizlamellen gehalten.
- Wenn nötig, die Balance der Lampe mit der Komponente (18).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση ρεύματος πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.

- Αποδίδουν στο συστατικό οροφής (1) με τη βίδα (2) και του πώματος (3).
- Τοποθετήστε το σχοινί χάλυβα (4), και ιδίως (5) και βιδώστε με το συστατικό (1).
- Μόλις το μήκος του σχοινιού κοπεί το πλεονάζον υλικό και βίδα συστατικού (6) προς το συγκεκριμένο (5), που μπλοκάρουν το σχοινί (επαναλάβετε τη λειτουργία υπό την παρουσία άλλων αποκέντρωσης).
- Τοποθετήστε στον τοίχο η πλάκα (7) με τις κατάλληλες βίδες (8) και ενώσεις (9).
- Προχωρήστε στην ένωση με την κλέμα (10), σιγουρεύοντας ότι έχετε βάλει το κιτρινο-πράσινο καλώδιο στη θέση που φέρει την σήμανση γείωσης.
- Περάστε το καλώδιο μέσα από την τρύπα της ροζέταςκαι (11) σταθεροποιείστε το με τον σφιγκτήρα του καλωδίου μέσα στην ροζέτα.
- Κλειδώστε τον εσωτερικό μοχλό (12) στη θέση του βιδώνοντας το παξιμάδι.
- Βιδώστε (13) τη λάμπα (14) σ το ντουί.
- Εφαρμώστε το γυαλί στη βάση (15) του φωτιστικού (16), περνώντας τις λάμπες από την τρύπα του γυαλιού, κρατώντας το γυαλί γυρίστε το μοχλό (17) όπως φαίνεται στην φωτογραφία, με αυτόν τον τρόπο το γυαλί θα συγκρατείται από τα εσωτερικά προεκτεινόμενα φύλλα.
- εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την ισορροπία του λαμπτήρα, χρησιμοποιώντας το στοιχείο (18).

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Avant de procéder à l'installation de l'appareil s'assurer qu'il n'y ait pas de tension de réseau.

- Attacher à l'élément de plafond (1) avec la vis (2) et le bouchon (3).
- Insérez le câble d'acier (4) en particulier (5) et vissez-le au composant (1).
- Une fois que la longueur de la corde couper le matériau en excès et la vis de volet (6) de la donnée (5) qui bloque la corde (répéter l'opération en présence d'autres décentralisation).
- Fixer la plaque (7) au mur au moyen des vis (8) et des chevilles (9) adéquates.
- Joindre les câbles de réseau aux serre-câbles (10) ayant soin d'insérer le câble jaune/vert dans le serre-câble marqué par le symbole terre.
- Passer le câble électrique à travers le trou du couvercle (11) de la plaque et le fixer avec le serre-câble à l'intérieur de la plaque.
- Visser le déclic (12) pour le bloquer.
- Visser une ampoule (13) dans la douille (14).
- Appuyer le verre (15) à la monture (16) en faisant attention au passage des ampoules à travers le trou du verre, quand il est en position tourner le bras (17) dans la position indiquée, le verre sera alors soutenu par les trois lamelles de soutien internes.
- Si nécessaire, ajuster l'équilibre de la lampe à l'aide du composant (18).


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Убедитесь, что нет никакого напряжения сети перед установкой устройства.

- Прикрепите к компоненту Потолок (1) с помощью винта (2) и конусом (3).
- Вставьте стальной трос (4), в частности, (5) и закрепите его с компонентом (1).
- После того, как длина троса сократить излишки материала и винт компонент (6) к частному (5), которые блокируют веревку (повтора в присутствии других децентрализация).
- Подвесьте светильник пластины (7) соответствующих шурупов (8) и дюбелей (9).
- Подключите сетевые кабели к клеммам (10), убедившись, что желтый/зеленый кабель вставлен в вывод с символом заземления.
- Продеть электропровод через отверстие в куполе (11) и зафиксировать с помощью зажима внутри купола.
- Закрутить зажим (12), блокируя его.
- Вкрутить (13) ламп очку (14).
- Прижать стекло к раме (15), обеспечив возможность (16) вкручивания лампочки через соответствующее отверстие в стекле (17), затем поддерживая его, поворачивать рычаг в указанном направлении. Таким образом, стекло будет держаться на трёх внутренних расходящихся пластинах.
- в случае необходимости, отрегулировать баланс лампы с помощью компонента (18).



LED - KIT G



LED - KIT J

